

Din motive de siguranță, aparatul va funcționa numai dacă capul de tăiere se află în poziția corectă și este utilizat cu coșul furnizat.

## SIMBOLURI

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| A. Punct de intrare CD (doar la 8Cd)                 | H. Întrerupător de comandă și leduri  |
| B. Punct de intrare pentru hârtie/<br>card           | ⏪ 1. Inversare                        |
| C. Cap de tăiere                                     | ○ 2. Oprit                            |
| D. Consultați instrucțiunile de<br>siguranță mai jos | ▶ 3. Pornire automată (culoare verde) |
| E. Coș   | ⚡ 4. Suprîncălzire (culoare roșie)    |
| F. Fereastră   |                                       |
| G. Sistem de blocare de siguranță                    |                                       |



Pentru a bloca  
glisați butonul

## CARACTERISTICI

### Cu acest aparat veți putea tăia:

8C: Hârtie, carduri de credit de plastic, capse și agrafe mici pentru prins hârtii  
8Cd: Hârtie, carduri de credit de plastic, capse, agrafe mici pentru prins hârtii și  
CD-uri/DVD-uri

**Nu veți putea tăia:** Corespondență nesolicitată nedeschisă, hârtie de formular în role, etichete adezive, hârtie transparentă, hârtie de ziar, CD-uri/DVD-uri (doar la 8C), cartoane, agrafe mari pentru prins hârtii, laminate, mape, radiografii sau materiale plastice altele decât cele menționate mai sus.

### Mărimea de tăiere a hârtiei:

Tăiere transversală ..... 4 x 35mm

### Valori maxime:

Coli per ciclu ..... 8\*  
Carduri per ciclu ..... 1\*  
CD-uri per ciclu (doar la 8Cd) ..... 1\*  
Lățimea hârtie ..... 220mm

\*hârtie A4 de 70 g la 220-240 v, 50/60 Hz, 1.0 Amp; hârtia mai groasă, umiditatea sau o tensiune diferită de cea nominală pot reduce capacitatea. Rate maxime zilnice recomandate de utilizare: 50 coli; 5 carduri.

## ⚠️ AVERTIZARE: INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE — Citiți înainte de utilizare!

- Cerințele de operare, întreținere și service sunt tratate în manualul de instrucțiuni. Citiți tot manualul de instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune aparatul.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie. Nu puneți mâinile în punctul de intrare pentru hârtie. Întotdeauna comutați în modul oprit sau deconectați când nu utilizați aparatul.
- Țineți obiectele străine – mănuși, bijuterii, îmbrăcăminte, păr etc – la distanță de deschiderile aparatului. Dacă vreun obiect intră în deschiderea superioară, comutați în modul Inversare (⏪) pentru a putea scoate obiectul.
- NU utilizați produse pe bază de aerosol, pe bază de petrol sau lubrifianți pe bază de aerosol pe suprafața sau în apropierea aparatului. NU UTILIZAȚI „AER ÎMBUTELIAT” SAU „SPRAY-URI ANTI-PRAF” PE APARAT. Vaporii generați de carburanți și lubrifianți pe bază de petrol se pot aprinde, provocând leziuni grave.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau defect. Nu dezasamblați aparatul. Nu poziționați lângă o sursă de căldură, apă sau deasupra acestora.
- Evitați atingerea lamelor de tăiat expuse de sub capul de tăiere.
- Aparatul trebuie conectat la o priză de perete sau mufă cu tensiunea și amperajul specificate pe etichetă. Priza de perete sau mufa trebuie instalate în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibile. Convertoarele, transformatoarele sau cablurile prelungitoare nu trebuie utilizate cu acest produs.
- PERICOL DE INCENDIU** – NU tăiați felicitările împreună cu cipuri sau baterii funcționale.
- Doar pentru utilizare în spații interioare.
- Deconectați aparatul înainte de curățare sau operațiuni de service.


## Operațiune de tăiere de bază




**Funcționare neîntreruptă:**  
Cel mult până la 3 minute

**NOTĂ:** Aparatul face o cursă scurtă după fiecare ciclu pentru a curăța punctul de intrare. Funcționarea neîntreruptă de peste 3 minute va declanșa o perioadă de răcire de 30 minute.


### HĂRTIE/CARD SAU CD (doar la 8Cd)




1 Puneți în priză și comutați în modul Pomire automată (▷)



2 Introduceți hârtia/ cardul direct în punctul de intrare pentru hârtie și dați drumul



3 Ținând CD-ul de margine, introduceți în centrul punctului de intrare și dați drumul (doar la 8Cd)



După ce ați terminat operațiunea de tăiere comutați în modul Oprit (○)



Sistemul de blocare de siguranță împiedică pornirea accidentală. Pentru comutare, așteptați terminarea operațiunii de tăiere, comutați întrerupătorul de comandă în poziția Oprit (○), apoi glisați în jos butonul negru.



Pentru deblocare, glisați butonul negru în sus. Pentru o siguranță ridicată, întotdeauna deconectați aparatul după utilizare.


## Întreținerea produsului

### Lubrifierea aparatului




Toate aparatele de tăiere transversală necesită ulei pentru performanță de vârf. Dacă nu este uns, aparatul poate avea o capacitate redusă de procesare a colilor, pot surveni zgomete intruzive în timpul tăierii și într-un final, aparatul se poate defecta. Pentru a evita aceste probleme, vă recomandăm să ungeți aparatul de fiecare dată când goliți coșul de gunoi.


### URMAȚI PROCEDURA DE LUBRIFIERE PREZENTATĂ MAI JOS ȘI REPETAȚI DE DOUĂ ORI



1 Comutați în modul Oprit (○)



2 \*Aplicați ulei pe toată suprafața punctului de intrare



3 Comutați în modul Inversare (◀◀) timp de 2-3 secunde




**ATENȚIE** \*Utilizați doar ulei vegetal fără aerosol la recipientele cu duze lungi cum ar fi Fellowes 35250




## DEPANARE



### BLOCARE HĂRTIE




1 Comutați în modul Inversare (◀◀) timp de 2-3 secunde




2 Mișcați încet înainte și înapoi



4 Comutați în modul Oprit (○) și deconectați



5 Trageți ușor hârtia netăiată din punctul de intrare pentru hârtie. Conectați



6 Comutați în modul Pomire automată (▷) și reluați operațiunea de tăiere

### Aparatul nu pornește:

Asigurați-vă că comutatorul este în poziția Auto (▷).

Asigurați-vă că sistemul de blocare de siguranță este în poziția deblocat.

Asigurați-vă de poziționarea corectă a capului pe coș.

Verificați dacă există blocare de hârtie.

Îndepărtați și goliți coșul.

Așteptați 30 minute pentru răcirea motorului

## GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

Garanție limitată: Fellowes, Inc. („Fellowes”) garantează că piesele aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție și asigură service și asistență timp de 2 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Fellowes garantează că lamele de tăiat ale aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție pe o durată de 3 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Dacă se constată că vreo piesă este defectă pe durata perioadei de garanție, compensația dvs. unică și exclusivă va fi reparația sau înlocuirea piesei defecte, la alegerea și pe cheltuiela Fellowes. Această garanție nu se aplică în caz de abuz, utilizare necorespunzătoare, nerespectarea standardelor de utilizare a produsului, operarea aparatului folosind o sursă de alimentare necorespunzătoare (altă decât cea menționată pe etichetă) sau o lucrare de reparație neautorizată. Fellowes își rezervă dreptul de a percepe consumatorilor

costurile suplimentare înregistrate de Fellowes pentru asigurarea de piese sau servicii în afara țării unde se vinde inițial aparatul de către un revânzător autorizat. **ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV CEA DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ESTE LIMITATĂ PRIN PREZENTA CA DURATĂ LA PERIOADA DE GARANȚIE ADECVATĂ STABILĂ MAI SUS.** În niciun caz Fellowes nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte sau incidentale care pot fi atribuite acestui produs. Această garanție vă oferă anumite drepturi legale. Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile pe plan mondial, cu excepția situațiilor când limitări, restricții sau condiții diferite pot fi prevăzute prin legislația locală. Pentru mai multe detalii sau pentru a beneficia de service în baza acestei garanții, vă rugăm să ne contactați pe noi sau pe reprezentantul dvs.



## DECLARATIE DE CONFORMITATE

Numarul 01 - 29/05/2015

FELLOWES LEONARDI SPA cui sediul in Milano, via Meravigli, 16 - 20123, eu Certificat de inregistrare MI-1570430-1998 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere , confor revederilor Hotararii nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele: Coperti PVC, coperti carton , folii pentru lamina re, spire pentru indosariere, produse de cura tenie si echipamentele de birou (distrugatorae hartie, laminatoare, indosariere, trimmere , ghilotine).

La care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol viata, sanatatea, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conform itate eu standardele nationale si internaz ionale in domeniu.

FELLOWES LEONARDI SPA


**FELLOWES LEONARDI S.p.a.**  
Via Direttissima del Conero, 27  
60021 CAMERANO (AN)  
Part. IVA 12618260157

---

Sede legale Via Meravigli, 16 20123 MILANO

Stabilimento e Uffici Via Direttissima del Conero, 27 - 60021 CAMERANO (AN)

Telefono 071 730041 | Fax 071 7304213 | <http://www.fellowesleonardi.it> | e-mail: [info@fellowesleonardi.it](mailto:info@fellowesleonardi.it)  
C F. e P.IVA n. 12618260157 | Reg Impr. c. c. i. a. a. Milano n. 232325/1998 | R.E.A. n.1570430



## CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. 01 din 29/05/2015

Articol: \_\_\_\_\_

Cumparator: \_\_\_\_\_

Factura Nr: \_\_\_\_\_

Seria: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Prezentul certificat emis pe propria raspundere a Producatorului, consti tuie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsul livrat si faptul ca el corespunde scopului pentru care a fast executat in conformitate eu legile in vigoare in Romania. Produsul a fast testat de un laborator specializat.

Pentru a beneficia de garantie, cumparatorlu are obligatia de a respecta instructiunile de folosire si de a nu permite interventii asupra produsului din partea altor persoane decat cele autorizate sa acorde service.

Cumparatorul are obligatia de a prezenta Certificatul de Garantie, precum si factura de cumparare la intocmirea reclamatiei privitoare la defectarea produsului.

Modalitate de asigurare a garantiei: reparare sau inlocuire, dupa caz.

Durata medie de utilizare este de 5 ani.

Termen de garantie 24 luni de la data vanzarii.

• Procedura service: In urma constatarii unei defectiuni si a informarii Fellowes Leonardi spa, se va decide daca echipamentul va fi inlocuit sau va fi trimis in service doar dupa trimiterea pe email/fax a certificatului de garantie catre reprezentantii Fellowes Leonardi spa.

In cazul unor reclamatii, produsele vor fi insotite in mod obligatoriu de Certificatul de Garantie si factura de cumparare.

Se pierde dreptul de garantie urmatoarlc conditii:

- Daca s-au efectuat interventii asupra produsului din partea altor persoane decat cele autorizate
- Daca seria de fabricatie a aparatului nu corespunde cu cea din Certificatul de Garantie
- Daca produsul nu a fast corespunzator folosit - solicitam citi rea eu atentie si insusirea instructiunilor

de utilizare , inainte ca produsul sa fis pus in functiune.

- Daca prezinta deteriorari survenit e din socuri mecanice sau de alimentare.

NOTA : Prezent ul certi ficat de garantie se inscrie in prevederile Legii 449/2003 repubi licata in 2008.

CUMPRATOR

VANZATOR

IMPORTATOR

Fellowes Leonardi spa  
**FELLOWES LEONARDI S.p.a.**  
Via Direttissima del Conero, 27  
60021 CAMERANO (AN)  
Part. IVA 12618260157

Sede legale Via Meravigli, 16 20123 MILANO

Stabilimento e Uffici Via Direttissima del Conero, 27 - 60021 CAMERANO (AN)

Telefono 071 730041 | Fax 071 7304213 | <http://www.fellowesleonardi.it> | e-mail: [info@fellowesleonardi.it](mailto:info@fellowesleonardi.it)

C F. e P.IVA n. 12618260157 | Reg Impr. c. c. i. a. a. Milano n. 232325/1998 | R.E.A. n.1570430