



# AUTO + 600X **SmarTech**))) AUTO + 600M SHREDDERS



start here

začňte zde

začnite tu

rozpocznij tutaj

kezdés itt

începeți aici

начинать здесь

починати тут

осы жерден бастаңыз



## SIGURANȚA ESTE PRIORITARĂ



## Citiți și păstrați aceste instrucțiuni de siguranță importante

Pentru o copie completă a instrucțiunilor de utilizare, sugestia și sfaturi pentru depanare, vizitați [www.rexeleurope.com](http://www.rexeleurope.com)



Următorul simbol, care apare pe produs, indică faptul că ați putea fi grav rănit sau ucis dacă deschideți aparatul.  
**A NU SE DESCHIDE.**



- Utilizați unitatea numai în scopul prevăzut.
- Unitatea trebuie conectată numai la o tensiune de alimentare corespunzătoare valorilor nominale electrice indicate pe unitate.
- Unitatea trebuie conectată la o priză accesibilă din apropierea echipamentului.
- Nu conectați la adaptoare multifuncționale și nu utilizați cu un cablu prelungitor.
- Nu încărcați camera de alimentare automată cu corespondență care nu vă mai trebuie, reviste, documente legate etc.
- La deplasarea echipamentului trebuie să aveți grijă pentru a evita suprafețele neuniforme sau materialele de pe podea.
- Dacă aparatul este prevăzut cu sistem de blocare, blocați-l.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorare/rănire și vă va invalida garanția.
- Nu încercați să reparați unitatea pe cont propriu.
- În cazul unei defecțiuni, deconectați unitatea și contactați un reprezentant autorizat Rexel pentru orice reparații necesare.
- În cazul reciclării, separați reziduurile de hârtie și cele ale cardurilor de credit.
- Nu utilizați această unitate dacă s-a deteriorat cablul sau fișa.



Țineți cablul de alimentare departe de roți. Roțile ar putea deteriora cablul de alimentare. Dacă izolația cablului de alimentare este deteriorată, deconectați fișa de la priză.

## Service

Service-ul este recomandat la fiecare 6-12 luni. Pentru detalii despre reprezentantul local de service, consultați ultima pagină.

Declarație de conformitate CE: ACCO declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și cu alte directive CE aplicabile. Pentru utilizatorii din Europa, o copie a Declarației de conformitate pentru acest produs poate fi obținută prin descărcarea fișierului PDF din secțiunea de resurse aferentă produsului relevant, la următorul link:  
[uk.rexeleurope.com/collections/auto-feed-shredders](http://uk.rexeleurope.com/collections/auto-feed-shredders)

## Simboluri de avertizare



Nu vă apropiați de aparat cu părul lung desfăcut



Pericol la apropierea de aparat cu cravate și articole de îmbrăcăminte desprinse



Nu vă apropiați de aparat cu bijuterii desprinse



Nu vă aplecați în orificiul de alimentare



Acest echipament nu este destinat utilizării de către copii



A nu se folosi aerosoli



Capacitate fantă de alimentare manuală



Acceptă capse mici (doar modelul 600M cu alimentare automată)



Acceptă agrafe mici pentru hârtie (doar modelul 600M cu alimentare automată)



Muchii ascuțiți: nu atingeți dispozitivele de tăiere.



Deconectați tocătorul de la priză atunci când nu îl utilizați pentru perioade lungi de timp.

## Garanție

Funcționarea acestui aparat este garantată timp de doi ani de la data achiziționării, în condiții de utilizare normală. În perioada de garanție, ACCO Brands Europe va decide, la propria discreție, să repare sau să înlocuiască gratuit aparatul defect. Defectele cauzate de utilizarea incorectă sau de utilizarea în scopuri necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție. Va trebui să prezentați dovada datei de achiziție. Reparațiile sau modificările efectuate de persoane neautorizate de ACCO Brands Europe vor invalida garanția. Scopul nostru este de a ne asigura că produsele noastre funcționează conform cu specificațiile. Această garanție nu afectează drepturile legale pe care consumatorii le au în temeiul legislației naționale aplicabile care reglementează vânzarea de bunuri.

## Indicatoare



Ușă deschisă/recipient plin



Blocaj hârtie



Răcire

## Accesorii

Utilizați doar accesorii de la Rexel:  
 Ușă deschisă/recipient plin  
 Blocaj hârtie  
 Răcire

Acest aparat va toca până la 600 de coli de hârtie A4 (80 g/m<sup>2</sup>). Capacitatea poate varia în funcție de factori precum densitatea, textura și umiditatea hârtiei.